Decapante
Universal

BONDEX
DECAPANTE UNIVERSAL
• Remove até 10 camadas de tinta por aplicação
• Elimina hasta 10 capas de pintura con una sola aplicación
DYRUP

DECAPANTE UNIVERSAL — Ref. 8015

Decapante universal. No contiene cloruro de metileno.

Elimina todo tipo de pinturas, barnices, revestimientos, protectores de madera y adhesivos en todo tipo de superficies. (excepto plástico y derivados).

Fórmula tixotrópica, consistencia gelatinosa, que facilita el trabajo sobre superficies verticales.

Capacidad
0,5 l
1 l

Producto	Decapante universal.
Uso	Todo tipo de superficies.
Composición	Tixotrópica. Exento de cloruro de metileno.
Color	Incoloro.
Aspecto	Consistencia gelatinosa.
Propiedades	Elimina todo tipo de pintura, barniz, esmalte, protectores de madera.
Limitaciones	No aplicar sobre plásticos o derivados.
Secado	Una vez retirada la capa de pintura antigua: 24 horas
Rendimiento	Variable en función de las capas de pintura a eliminar.

Decapante

Universal

Ficha técnica — DECAPANTE UNIVERSAL — Ref. 8015

Tipo

Decapante universal, fórmula tixotrópica. No contiene cloruro de metileno.

Reblandece rápida y enérgicamente pinturas, esmaltes, barnices, protectores, adhesivos, etc.

Destino

Todo tipo de superficies. Su consistencia gelatinosa facilita el trabajo sobre superficies verticales. No aplicar sobre plástico y derivados.

PROPIEDADES

- Interior / Exterior.
- Reblandece rápida y enérgicamente.
- Elimina todo tipo de barnices, pinturas, esmaltes, protectores de madera, etc.
- Fácil aplicación.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1 gr/ml (a 23ºC).
Viscosidad: Gelatinoso.
Punto de inflamación: 7ºC.
Olor:

APLICACIÓN

Productos complementarios:

Modo de empleo:

Agitar el envase antes de abrir.

Desenroscar el tapón y proteger la abertura con un paño mientras se perfora la hoja protectora de aluminio para evitar salpicaduras.

- Aplicar una generosa capa de producto sobre toda el área a decapar y dejar actuar de 5 minutos a 1 hora, dependiendo del tipo de pintura y número de capas a eliminar.
- Retirar la capa de pintura antigua con una espátula o lana de acero.
- Repetir la aplicación del producto si fuera necesario.
- Limpiar la superficie decapada con agua templada y una brocha de cerda dura. Sobre chapa de madera o maderas nobles aclarar con "white spirit".
- Esperar al completo secado de la superficie antes de aplicar una nueva capa de pintura.

Para la limpieza de brochas (no sintéticas): dejar la brocha en remojo con el producto durante la noche y aclarar por la mañana con agua templada.

RENDIMIENTO

Variable en función de las capas de pintura a eliminar.

TIEMPO DE SECADO

24 horas.

CONDICIONES DE USO

No aplicar sobre plástico y derivados.

Evitar la aplicación del producto sobre superficies calientes o directamente expuestas al sol.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.